

Ventilateur 6 po
de bureau/à pince



Guide de l'utilisateur

Ventilateur 6 po
de bureau/à pince

Modèle no. CTP-6

SKU#:EA304



Attention!



Veuillez lire et comprendre le manuel avant d'assembler ou d'utiliser cet appareil.

Avant de commencer l'assemblage, veuillez vérifier que toutes les pièces sont présentes.

Table des matières

Caractéristiques techniques 2

Instructions de sécurité importantes 3

Instructions d'assemblage 4

Mode d'emploi 4

Entretien 4

Dépannage 5

Garantie 5

Caractéristiques techniques

Modèle	:	CTP-6
Tension	:	120 V CA
Fréquence	:	60 Hz
Puissance	:	13 W

Instructions de sécurité importantes

Veuillez lire et prendre connaissance de toutes les consignes avant d'utiliser ce ventilateur.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base devraient être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages matériels ou corporels, incluant les précautions suivantes:

1. Débranchez le ventilateur de la prise électrique pour le déplacer d'un endroit vers un autre, pour enlever les grilles ou pour effectuer un nettoyage.
2. le ventilateur doit toujours être en position verticale, et ne doit jamais être utilisé sans la base. S'assurer que le ventilateur repose sur une surface égale et stable lorsqu'il fonctionne pour éviter tout risque de chavirement.
3. Évitez d'insérer des objets étrangers quelconques dans la grille du ventilateur lorsque celui-ci fonctionne tels que: doigts, crayons, etc.
4. NE PAS faire fonctionner le ventilateur dans une fenêtre. la pluie peut être la cause d'un risque électrique.
5. Pour éviter les chocs électriques, ne pas faire fonctionner le ventilateur dans des pièces où se trouvent des grandes quantités d'eau, telles que les salles de bain ou les buanderies.
6. Évitez de plonger l'appareil, la fiche ou le cordon dans de l'eau ou de les vaporiser avec un liquide quelconque.
7. Évitez de placer le ventilateur ou ses pièces près d'une flamme nue, d'un appareil de cuisson ou d'un appareil à élément chauffant.
8. Évitez de faire fonctionner le ventilateur à proximité de draperies, de plantes, de rideaux ou de tout objet susceptible de se prendre dans les pales du ventilateur.
9. le présent appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Pour diminuer le risque de choc électrique, la fiche est conçue pour s'insérer d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, renversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, veuillez entrer en contact avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de déjouer cette mesure de sécurité.
10. Évitez de laisser fonctionner l'appareil ou de le laisser en état de fonctionnement dans un endroit où il pourrait se trouver des jeunes enfants ou des animaux susceptibles de le faire fonctionner sans surveillance. Évitez de laisser pendre le cordon du haut d'une table ou d'un comptoir.
11. Évitez de passer le cordon sous un tapis. Évitez de le dissimuler sous une carpe, un tapis de couloir ou tout autre revêtement semblable. Disposez le cordon à l'écart des endroits passants où il ne risque pas de provoquer des trébuchements.
12. Évitez de faire fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche sont endommagés, à la suite d'un mauvais fonctionnement ou d'une chute de l'appareil, ou si l'appareil a subi des dommages quelconques. Dans l'éventualité d'une pareille situation, veuillez entrer en contact avec un électricien qualifié. Note: la garantie sera considérée nulle si des réparations sont effectuées par un électricien non qualifié.
13. Pour débrancher, saisissez la fiche et retirez-la de la prise murale. Évitez en tout temps de tirer sur le cordon.
14. Servez-vous de ce ventilateur uniquement comme décrit dans le présent manuel.
15. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

REMARQUE: Ce ventilateur ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Ne tentez pas de le démonter.



MISE EN GARDE : Pour réduire les risques de décharge électrique et d'incendie, n'utilisez pas le ventilateur avec un dispositif de réglage de vitesse à semi-conducteurs.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Instructions d'assemblage

Pour utiliser le ventilateur avec la pince

Dévisser et retirer le bouton d'inclinaison réglable du ventilateur. Insérer ensuite l'extrémité de la pince au bas du boîtier du moteur et visser fermement avec le bouton d'inclinaison réglable.

Pour utiliser le ventilateur avec la base pour table

Le ventilateur est offert avec une base autoportante. Pour le convertir en ventilateur de bureau (avec base), utiliser la pince pour fixer le ventilateur à la base autoportante. Ranger la base lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Mode d'emploi

Directives avant la mise en marche

- Retirez le ventilateur de la boîte avec précaution. Veuillez conserver la boîte pour le rangement hors saison.
- Vérifiez que le ventilateur est bien en position d'arrêt avant de le brancher à la prise murale.
- Le ventilateur est livré non assemblé.

Directives d'utilisation

- Placer le ventilateur sur une surface ferme et droite, ou fixer la pince sur le rebord d'une table.
- Brancher le cordon du ventilateur dans une prise électrique murale standard de 120V c.a., 60 Hz. S'assurer que le bouton de réglage de vitesse est à la position d'arrêt (OFF).
- **Interrupteur coulissant, 2 vitesses:** L'interrupteur est situé à l'arrière de la tête motrice. Placez l'interrupteur à gauche pour une basse vitesse, et à droite pour une haute vitesse.
- **Bouton de réglage de l'inclinaison:** Desserrez le bouton de réglage de l'inclinaison (vis de réglage) en tournant dans le sens antihoraire. Ajuster l'inclinaison du ventilateur à la position désirée. Serrer à fond le bouton de réglage.



MISE EN GARDE : Pour prévenir tout risque d'électrocution, faites correspondre les broches de la fiche aux fentes de la prise et insérez la fiche complètement dans la prise.

Entretien

Nettoyage

1. Retirez toujours la fiche de la prise électrique avant de nettoyer le ventilateur.
2. Nettoyez la poussière sur les grilles avec un linge doux.
3. Nettoyez à l'occasion les surfaces extérieures du ventilateur avec un linge humide (et non mouillé) essuyez-les complètement avec un linge doux et sec avant de remettre en marche.
4. N'utilisez pas de nettoyeurs ou d'accessoires abrasifs pour nettoyer l'appareil afin d'éviter de l'endommager.



MISE EN GARDE : Évitez de laisser couler de l'eau à l'intérieur du ventilateur, ce qui pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution. Le moteur du ventilateur a été lubrifié à vie en usine et ne nécessite donc aucune autre lubrification. Aucun autre entretien n'est nécessaire de la part de l'utilisateur, ni conseillé. Si des réparations sont requises, veuillez apporter votre ventilateur au centre de service autorisé le plus près.

Rangement

- 1. Conservez l'emballage d'origine pour ranger votre ventilateur.
- 2. Démontez et nettoyez le ventilateur avant de le ranger. Pour le nettoyage, suivez les étapes 1 à 4 à la page précédente.
- 3. Rangez le ventilateur dans un endroit sec.
- 4. Ne rangez pas l'appareil s'il est encore branché.
- 5. N'enroulez pas le cordon solidement autour du ventilateur et n'appliquez pas de pression sur le cordon à l'endroit où il entre dans le ventilateur pour éviter de le briser ou de l'endommager.

Dépannage

Si votre ventilateur ne fonctionne pas, veuillez suivre les directives suivantes :

Problème	Cause probable	Solution
Le ventilateur ne se met pas en marche.	A. Le ventilateur n'est pas branché sur une prise polarisée de 120 V CA, 60 Hz. B. Un disjoncteur est déclenché ou un fusible est grillé.	A. Assurez-vous que l'appareil est hors tension (ARRÊT). Rebranchez le ventilateur sur la prise, puis mettez-le en marche. B. Vérifiez le panneau électrique de votre domicile pour vous assurer que le disjoncteur n'est pas déclenché ou qu'un fusible n'est pas grillé. Assurez-vous que l'appareil est hors tension (ARRÊT). Rebranchez le ventilateur, puis mettez-le en marche. Essayez de brancher l'appareil sur une autre prise de la maison pour vérifier si le problème vient de l'appareil.
Le ventilateur est en marche, mais le débit d'air n'est pas puissant.	Il y a une accumulation de poussière à l'arrière du ventilateur.	Mettez le ventilateur en mode ARRÊT, puis débranchez-le. Avec un linge doux et sec, essuyez l'arrière de la grille pour enlever les accumulations de poussière. Rebranchez l'appareil, puis mettez-le en marche.