



RADIATEUR OSCILLANT À AIR FORCÉ
MANUEL D'UTILISATION
No modèle: EA597



**DIRECTIVES IMPORTANTES À
LIRE ET À CONSERVER**

AVERTISSEMENT POUR LES PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX DE COMPAGNIE

La santé de certains oiseaux et petits animaux de compagnie est extrêmement sensible aux vapeurs produites lors de la première utilisation de nombreux appareils. Ces émanations ne sont pas nocives pour les humains, mais nous recommandons de ne pas utiliser votre radiateur à proximité d'oiseaux ou de petits animaux domestiques lors de sa première utilisation, jusqu'à ce que les revêtements de corrosion de fabrication aient brûlés.

UTILISATION RÉSIDENIELLE SEULEMENT

RAPPEL: RADIATEURS ÉLECTRIQUES PORTABLES CONÇUS POUR LE CHAUFFAGE CIBLÉ OU COMME SOURCE DE CHALEUR SUPPLÉMENTAIRE ET NON COMME SOURCE DE CHALEUR PRINCIPALE DURANT LA SAISON NORMALE DE CHAUFFAGE.

info@matrixindustrialproducts.com

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CE RADIATEUR

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE PRISES POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE BLESSURE AUX PERSONNES OU AUX BIENS, NOTAMMENT LES SUIVANTES:

Lorsque vous mettez l'appareil en marche pour la première fois, laissez-le fonctionner à pleine puissance pendant environ deux heures pour éliminer l'odeur désagréable. Assurez-vous que l'appareil est placé dans un endroit bien ventilé pendant cette première opération. Le son de petits craquements émis lorsque vous mettez l'appareil en marche pour la première fois sont normaux.

1. Lire toutes les directives avant d'utiliser ce radiateur.
2. Ce radiateur est chaud pendant son utilisation. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes. Déplacez l'appareil à l'aide de la poignée. Les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux, doivent être placés à au moins 0,9 m (3') de l'avant et du haut du radiateur, et éloignés des côtés et de l'arrière. Gardez la grille arrière loin des murs ou rideaux, afin de ne pas bloquer l'entrée d'air.
3. Une prudence et surveillance extrêmes doivent être exercées lors d'une utilisation à proximité d'enfants, d'animaux domestiques ou lorsque l'appareil est en fonctionnement et sans surveillance.
4. Débrancher les radiateurs lorsqu'ils ne sont pas en utilisation.
5. Ne pas faire fonctionner tout radiateur ayant un cordon ou une fiche endommagé, une défaillance ou ayant tombé ou été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil à un centre de service agréé pour qu'il soit examiné, ajusté sur le plan électrique ou mécanique, ou réparé.
6. Ne pas utiliser à l'extérieur.
7. Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des endroits où il y a de l'eau stagnante. Ne placez jamais l'appareil où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient d'eau.
8. Ne pas faire passer le fil sous un tapis. Ne pas recouvrir le fil d'une carpe, d'un tapis de couloir ou autre. Placer le fil à l'écart des zones de circulation, de façon à ce qu'il ne soit pas possible de trébucher dessus.
9. Pour débrancher l'appareil, réglez les commandes à la position "OFF", puis retirez la fiche de la prise de courant.
10. Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche est conçue pour être mise dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, consulter un électricien qualifié. Ne pas brancher l'appareil sur une rallonge, une prise protecteur de surtension, une minuterie, un disjoncteur à distribution directe ou une prise de courant sur laquelle sont branchés d'autres appareils. Le non-respect de ces directives peut entraîner des risques d'incendie, de surchauffe, de défaillance, de dommages matériels, de blessures, ou même la mort!
11. Brancher dans une prise de courant correctement polarisée.
12. N'insérez pas ou ne laissez pas pénétrer de corps étrangers dans les trous de ventilation ou d'évacuation, ce qui pourrait causer une électrocution, un incendie ou endommager l'appareil. Afin

de prévenir un possible incendie, ne bloquez jamais les entrées d'air ou l'échappement.

13. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures pourraient être bloquées.

14. Un radiateur est muni de plaques chaudes ou pour des arcs et étincelles à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.

15. Utiliser ce radiateur seulement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou d'autres dommages matériels.

16. Cet appareil doit être branché sur un circuit 120 V, 15 A (ou plus) qui lui est propre. Rien d'autre ne peut être branché sur le même circuit. Si vous doutez de la conformité de votre maison à cette spécification, consultez un électricien certifié avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de ces directives peut entraîner des risques d'incendie, de surchauffe, de défaillance, de dommages matériels, de blessures, ou même la mort.

17. Pour éviter les surcharges et les fusibles grillés, veillez à ce qu'aucun autre appareil ne soit branché sur la même prise de courant ou sur une autre prise de courant reliée au même circuit.

18. C'est normal que la fiche et le cordon de l'appareil soient tièdes au toucher. Une fiche ou un cordon qui devient chaud au toucher ou qui se déforme peut être le résultat d'une prise électrique usée. Les prises usagées doivent être remplacées avant toute nouvelle utilisation de l'appareil. Le fait de brancher l'appareil sur une prise de courant usée peut entraîner la surchauffe du cordon d'alimentation ou un incendie.

19. Cet appareil doit être placé sur une surface stable et sûre afin d'éviter tout risque de basculement.

20. Toujours brancher les radiateurs directement sur prise murale. Ne jamais utiliser avec une rallonge ou une prise de courant qui peut être déplacée (prise de courant multiprise).

21. Vérifier que la fiche est complètement insérée dans une prise appropriée. Ne pas oublier que les prises de courant se détériorent également avec le temps et l'utilisation continue : vérifier périodiquement les signes de surchauffe ou les déformations de la prise de courant. Ne pas utiliser la prise de courant et contactez un électricien.

22. Vérifier que l'appareil et le câble d'alimentation n'ont pas subi de dommage pendant le transport.

23. Vérifier qu'aucun morceau de polystyrène ou autre matériau d'emballage n'a été laissé entre les éléments de l'appareil. Il pourrait être nécessaire de passer sur l'appareil avec un aspirateur.

24. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si une personne obtient la supervision ou les directives concernant l'utilisation de l'appareil attribuée par une personne responsable de leur sécurité. La supervision des enfants est essentielle afin d'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

ATTENTION:

Afin de prévenir les chocs électriques, faire correspondre la lame large de la fiche à la fente large, puis l'insérer complètement.

SAUVEGARDEZ CES DIRECTIVES

DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT

Veillez à brancher l'appareil sur une prise de 120 V c. a., 60 Hz, en vous assurant que la fiche et la prise s'emboîtent bien, avant d'utiliser l'appareil.

COMMANDE DU RÉGLAGE DE LA PUISSANCE :

VOTRE APPAREIL EST ÉQUIPÉ DE 4 RÉGLAGES ET D'UN THERMOSTAT.

<u>Symbole</u>	<u>Fonction</u>
O (Arrêt)-----	En arrêt
♣ (Ventilateur) -----	Fonction de ventilateur seulement
I (Faible) -----	Faible chaleur (750W)
II (Forte) -----	Forte chaleur (1500W)

Réglez la puissance à la position II pour réchauffer rapidement la pièce. Une fois que la pièce est confortable, sélectionnez une puissance plus faible pour éviter que la pièce ne devienne trop chaude.

RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE (THERMOSTAT):

Réglez le thermostat au maximum, puis sélectionnez la puissance souhaitée. Une fois que la pièce est confortable, tournez le thermostat dans le sens antihoraire, jusqu'à ce que le chauffage cesse. Le thermostat maintiendra la température en activant et en désactivant le chauffage. Par temps particulièrement froid, le réglage de chaleur faible peut s'avérer insuffisant pour le thermostat. Sélectionnez une température plus élevée lors de ces périodes.

FONCTION D'OSCILLATION: Ce modèle est équipé d'une fonction d'oscillation. Si vous souhaitez obtenir une plus grande zone de circulation de la chaleur, appuyez sur le commutateur d'oscillation situé à la base de l'appareil. Pour démarrer l'oscillation, basculez l'interrupteur sur « I ». Pour cesser l'oscillation, basculez l'interrupteur sur « O ».

LAMPE TÉMOIN (EN MARCHÉ): Cet appareil est équipé d'un voyant s'allumant lorsque l'appareil est branché et mis en marche. Il reste allumé même si le thermostat désactive les éléments chauffants du radiateur. Cette fonction permet de constater que le chauffage fonctionne et maintient la température de la pièce.

NOTE: Il peut y avoir une trace de fumée ou une odeur lorsque l'appareil est mis en service pour la première fois. Ne vous inquiétez pas. Cela indique qu'une goutte d'huile est tombée sur le serpentin de chauffage pendant le processus de fabrication. Il s'évaporerait rapidement et ne devrait pas se reproduire.

SYSTÈME DE PROTECTION

Fusible thermique : lorsque l'appareil atteint des températures extrêmement élevées, le fusible thermique du chauffage s'éteint définitivement. Dans ce cas, éteignez l'appareil, débranchez-le et appelez l'agent pour qu'il intervienne.

SPÉCIFICATIONS

Source d'alimentation:	120 V c. a., 60 Hz
Consommation d'énergie:	750 W (faible) 1500 W (élevé)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant le nettoyage:
 - a. Le radiateur est désactivé (OFF)
 - b. Débrancher l'alimentation à la source en retirant la fiche de la prise de courant
2. Nettoyage régulier:
 - a. Nettoyer la poussière à l'intérieur à l'aide d'un aspirateur muni d'un suceur plat
 - b. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou autres produits chimiques à vaporiser
 - c. Nettoyer le boîtier à l'aide d'un chiffon propre, doux et légèrement humide pour enlever délicatement la saleté de la surface de l'appareil. Assurez-vous de garder l'élément chauffant et les commutateurs secs. Assurer que l'appareil est complètement sec avant de l'utiliser.

ATTENTION : NE PAS LAISSER D'EAU S'INFILTRER DANS LE RADIATEUR, CELA POURRAIT PROVOQUER UN INCENDIE OU UN CHOC ÉLECTRIQUE.

ENTREPOSAGE

1. Effectuez les procédures de nettoyage décrites dans «NETTOYAGE/ENTRETIEN»
2. Bien sécher toutes les pièces
3. Emballez le radiateur dans un sac en plastique et entreposer-le dans un endroit frais et sec

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le radiateur ne s'active pas	L'appareil n'est pas branché sur un réceptacle/une prise de courant polarisé de 120V.	Vérifiez que l'appareil est bien en mode ARRÊT (OFF). Branchez l'appareil et tentez de l'activer à nouveau.
	Le fusible thermique a désactivé de façon définitive le fusible de l'appareil pour cause de chaleur extrême.	Do not attempt to fix heater yourself. Contact customer service for repair information.
	Le disjoncteur/fusible est déclenché.	Ne tenter pas de réparer le radiateur vous-même. Contactez le service à la clientèle pour les directives de réparation. Vérifier votre boîte électrique pour vous assurer que le disjoncteur n'a pas sauté. Cela peut se produire si l'appareil partage une prise avec un autre appareil consommant beaucoup d'énergie. Vérifiez que l'appareil est bien en mode ARRÊT (OFF). Branchez l'appareil et tentez de l'activer à nouveau. Essayez de brancher l'appareil sur une autre prise indépendante dans la maison.
Le témoin lumineux d'alimentation est allumé, mais l'appareil ne produit aucune chaleur	La température de la pièce a atteint celle réglée au thermostat.	To resume heating, adjust thermostat temperature to a higher setting. Refer to THERMOSTAT section on page 4 for more information
Une odeur de brûlé émane du radiateur	Une goutte d'huile est tombée sur le serpentin de chauffage pendant le processus de fabrication. Il s'évaporerait rapidement et ne devrait plus se reproduire.	Veillez à ce que la pièce dans laquelle se trouve l'appareil soit bien ventilée.
	Vérifier qu'il n'y a pas de matériaux combustibles à 0,9 m (3') du radiateur.	Retirez les éléments combustibles qui empêchent l'entrée d'air dans le radiateur.

N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR OU DE RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MÊME. CELA POURRAIT ANNULER LA GARANTIE ET PROVOQUER DES DOMMAGES OU DES BLESSURES.