



**MANUEL D'UTILISATION
VENTILATEUR À TAMBOUR
42" À ENTRAÎNEMENT
PAR COURROIE
No modèle EA662**



Item No.	Size	Volts/Hz.	Current (A)	CFM	RPM
EA662	42 in.	120V/60Hz.	7.5	20945	450

ATTENTION :

Des précautions de base doivent toujours être respectées lors de l'utilisation d'appareils électriques afin d'éviter les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessures. Veuillez donc **LIRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES SUIVANTES AVANT L'UTILISATION.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

1. Débranchez le ventilateur avant de le déplacer ou d'effectuer l'entretien.
Ne touchez pas le ventilateur avec des mains humides.
2. Les personnes qui ne sont pas des électriciens qualifiés ne devraient pas démonter, réparer ou remonter le ventilateur.
3. Débranchez le ventilateur lorsqu'il ne fonctionne pas.
4. **NE DÉBRANCHEZ PAS** le ventilateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Débranchez-le en tirant sur la fiche.
5. **N'UTILISEZ PAS** le ventilateur si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
6. **N'UTILISEZ PAS** le ventilateur avec un cordon rallonge.
7. **N'UTILISEZ PAS** le ventilateur à proximité du feu.
8. **N'INSÉREZ PAS** votre main ou tout autre objet à l'intérieur de la grille de protection ou des pièces mobiles.
9. Afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec les commandes de vitesse à semi-conducteur.
10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez le faire remplacer par le fabricant, son agent à la maintenance ou par d'autres personnes aux compétences similaires, afin d'éliminer tout danger.
11. **N'UTILISEZ PAS** ce ventilateur à l'extérieur.

ATTENTION


1. Débranchez le ventilateur de la prise de courant et nettoyez-le avec un linge doux.
2. **NE PLONGEZ PAS** le ventilateur sous l'eau.
3. Fixer la grille de protection sur le ventilateur avant de le faire fonctionner.
4. Ce ventilateur ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ont un manque d'expérience et de connaissances, à moins que ces personnes soient supervisées ou qu'elles aient reçu une formation sur le bon fonctionnement du ventilateur par une personne responsable de leur sécurité. Supervisez les enfants afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le ventilateur.

LES SOINS ET L'ENTRETIEN

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer les surfaces métalliques. Humectez un linge et puis passez-le sur les surfaces du ventilateur. Afin d'enlever la poussière de la grille, utilisez un aspirateur ou retirez la grille de protection avant en retirant la vis de fixation sur le bord de la grille à l'aide d'un tournevis. Suite au nettoyage, remontez la grille de protection, puis fixez à nouveau la vis sur le bord de la grille.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE DES ROUES


1. Glissez les deux roues (1) avec l'essieu (2) dans l'essieu du support (3).
2. Serrez les vis (4) pour compléter l'assemblage de l'essieu(2).



MODE D'EMPLOI

1. Placez le ventilateur sur une surface sécuritaire et plane où il ne peut tomber ni être tiré par le cordon.
2. Branchez l'appareil dans une prise électrique.
3. Le ventilateur est doté de trois vitesses différentes. Choisissez la vitesse souhaitée (1- bas 2- élevé) en tournant le bouton sélecteur
4. Il faut toujours éteindre et débrancher le ventilateur après usage.

LISTE DES PIÈCES



No pièce	Description	Quantité
1	Grille	2
2	Hélice	1
3	Support en U	2
4	Boîtier du tambour	1
5	Commutateur	1
6	Support du moteur	1
7	Élément de la transmission	1
8	Moteur	1
9	Support	2
10	Roue	2